ミニミニアングルグラインダー (型式:MMG-01) 取扱説明書

① 準備

- 1. カプラーは 20PM を標準として同梱してあります。スパナ等で取り付けてから使用してください。
- 2. 刃は 1 枚取り付けてあります。安全の為、付属の 11mm スパナレンチで刃の取付部下部を固定しながら、もう一つのホイールスパナレンチで刃が確実に固定されているか確認の上、ご使用ください。

② 使用上の注意

- 1. 安全の為、安全靴・保護メガネ・皮手袋を必ず着用してから作業に入ってください。エアーの入力圧力は 5kg~6kg が 適正です。規定値より少ないとトルクは落ちます。規定値より多すぎますと本体に負荷がかかりすぎ、故障の原因となり ます。レギュレーター等で圧力を調整の上ご使用ください。
- 2. エアーに水分が含まれていると本体内でサビが発生し、故障の原因となりますのでコンプレッサー側でドライヤーを使用するか、本体の下に水抜きの器具を取り付けてからご使用ください。

■メンテナンス

- 1. 刃を交換する時は 11mm ホイールスパナレンチで刃の下部を固定しながら、ホイールスパナレンチではずします。 取り付ける時は、先に刃の穴へホイールナットを差し込んでから取り付けますとスムーズに取り付けられます。
- 2. エアー、モーター部へはカプラーより使用頻度にもよりますが、エアーツール用オイルを最低でも 2 回に 1 回は 2、3 滴 注入してください。長時間使用する時は、使用頻度に関わらずあらかじめオイルを注してからご使用ください。
- 3. 使用の度に、図1の先端のギア部に先の硬いオイル注しでエアーツール用オイルを、ベアリングを押しながら2、3 滴注 入してください。先が細くて硬いオイル注しがない場合は先の細いピックツール等でベアリングを押しながらオイルを注 入してください。



■修理について

別紙の部品図を元に部品のみの出荷も致しますのでご自身で修理して頂く事も可能です。又、当社宛に送って頂き修理する場合、まず見積りを出しますので修理の可否の連絡を頂いてからの着手となります。納期は約2週間くらいですが、部品が欠品しておりますと1~2カ月位かかる場合もございます。

株式会社 ワールドオートツール

〒369-0306 埼玉県児玉郡上里町七本木 2003-1 ケイ・ケイビル 102 号